

Általános megjegyzések a nora[®] padlóburkolatok, formalépcsők és kiegészítők telepítéséhez

Az egyes padlóburkolatok telepítésének alapja az országspecifikus szabvány. Ezenkívül figyelembe kell venni az aljzat előkészítő anyagainak és ragasztóinak gyártóinak ajánlásait.

Az alábbi ajánlások termékspecifikusak és tapasztalatainkon, tesztjeinken alapulnak. Ha kétségei vannak, javasoljuk az egyéni ragasztóvizsgálatokat. Mivel nincs ráhatásunk az érintett anyagok helyes feldolgozására, ezért nem tudunk garanciát vállalni az eredményre.

A garancia és a felelősség kizárólag az Általános szállítási és fizetési feltételeken alapul.

Kérjük, tartsa be a következő ajánlásokat a nora[®] padlóburkolatok, lépcsőfokok és tartozékok telepítése előtt:

A. Az aljzat

Alkalmas aljzatok: esztrichek, öntött aszfalt (kátrány), OSB lap, rétegelt lemez stb.

Az aljzatnak meg kell felelnie az adott országra jellemző beépíthetőségi szabványoknak.

A megemelt padlóelemeket, OSB lapokat, rétegelt lemezeket stb. azonos magasságban kell felszerelni. Felújítások esetén az elemeket szükség szerint újra illeszteni kell.

Az aljzat előkészítésének meg kell felelnie az országspecifikus előírásoknak, valamint az aljzatkészítő anyagok gyártóinak ajánlásainak.

A noraplan[®] telepítése előtt az aljzatot mindig ki kell szintezni.

A stresszmentes kiegyenlítő vegyületek csökkent felszívódást mutathatnak. Ezt figyelembe kell venni a diszperziós ragasztók használatakor a beágyazás időpontjának módosításával, mivel a diszperziós ragasztó víztartalmát nagyrészt el kell szívnia a levegőnek. A nem nedvszívó aljzatokat legalább 3 mm vastagságban kell kiegyenlíteni; javasoljuk a rake módszerrel történő szintezést.

Kereskedelmi forgalomban kapható ragasztót használjon görgő-kerkes (bevásárló kocsi, kerekes bútor) terhelés esetén. Amennyiben az aljzatot erős terhelés éri (pl.: villásemelő, targonca stb.) akkor a fogadó felületet nagy teljesítményű poliuretán bázisú kiegyenlítővel kell kezelni.

A telepítés és a ragasztás során az aljzat hőmérsékletének legalább 15 ° C-nak kell lennie. Győződjön meg arról, hogy a nora[®] padlóburkolatok, lépcsőfokok és kiegészítők a kívánt padlóhőmérsékletűek-e. Különösen télen az anyagot több napig a helyszínen kell tárolni, hogy felvegye a burkolat a helység hőmérsékletét.

B. Anyagellenőrzés

Ellenőrizni kell a padlóburkolat színét és a tétel azonosítóját (ellenőrzési szám a csomagolás címkéjén). Az elektrosztatikus disszipatív vagy vezetőképes norament[®] és noraplan[®] padlóburkolatok hátoldalán „ed” vagy „ec” jelzés található. A hibákról vagy az anyagcseréről csak akkor lehet értesítést küldeni, ha az árut még nem szerelték fel. A további költségeket nem térítjük vissza.

C. A telepítés után

Homok, kövek, forgács és egyéb szennyeződések, éles peremű tárgyak javíthatatlanul károsíthatják a rugalmas padlóburkolatokat. Ezért fontos a beépített nora[®] padló védelme az építkezés során és a ragasztó megkötése után, azaz kb. 72 óráig. Ehhez használjon megfelelő speciális anyagot, amely páraáteresztő és újr felhasználható. Az egyszínű nora[®] burkolatok esetében a kivitelezés során a lerakott burkolatot kötelezően le kell takarni.

D. További információk

A norament[®] és a noraplan[®] padlóburkolatok hátulján nyíljelzések vannak. A modulok és tekercsek lerakásakor ügyelni kell, hogy a nyilak egy irányba nézzenek.

A görgő-kerekes bútorokat puha, szürke kerekkel (W típus) kell felszerelni. Ha a padlóburkolatot ilyen terhelés éri, akkor az esztrichnek és a felhasznált anyagoknak (például aljzatkiegyenlítőnek, ragasztónak) alkalmasnak kell lenniük a görgő-kerekes terheléshez.

A nora[®] padlóburkolat padlófűtéses esztrichre történő telepítéskor, kérjük, vegye figyelembe az erre vonatkozó országspecifikus szabványokat. Ezenkívül megfelelő hőmérséklet-álló tulajdonságokkal rendelkező előkészítő anyagokat használjon.

Szigorúan kövesse az aljzat előkészítő anyagok gyártójának ajánlásait és technológiai utasításait. Kétség esetén a gyártótól megerősítést kell kérni, hogy a kérdéses anyag alkalmas-e egy adott aljzatra.

Contact:

nora systems Shanghai Co. Ltd.

10 A/B, Long Life Building | 1566 Yan'an Road West |
200052 Shanghai, PR China
Tel.: +86 21 - 3226 0077 | Fax: +86 21 - 5258 1958
www.nora.com/cn

nora systems GmbH (DMCC Branch)

2008 HDS Business Centre | Jumeirah Lakes Towers |
PO Box 478392 | Dubai, UAE
Tel.: +971 (4) 450 8175 | Fax: +971 (4) 450 8374
E-Mail: info@nora.com www.nora.com/corp

nora flooring systems UK Ltd.

4-5 Allerton Road | Rugby CV23 0PA, Great Britain
Direct Dial Numbers: (01788) 513 160 – 513 169
Fax: (01788) 55 28 12
E-Mail: info-uk@nora.com www.nora.com/uk

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4 | 69469 Weinheim, Germany
Tel.: +49 (0) 6201 - 80 66 33
E-Mail: info@nora.com www.nora.com

ProInterier Kft.

1138 Budapest, Esztergomi út 48.
Tel.: 36 1 349 6545
E-Mail: info@prointerier.hu