

A nora[®] padlóburkolatok szakszerű tisztítása

A nora[®] padlóburkolatok prémium termékként hagyják el weinheimi gyárunkat. A takarítást nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a következő években is jól mutassanak a mindennapi használat során.

Fontos utasítások

- A homok, a forgács és a különböző éles tárgyak helyrehozhatatlan károkhoz vezethetnek, ezért az építési szakaszban a padlóburkolatot megfelelő burkolóanyaggal kell védeni.
- Az első tisztítást a ragasztást követően, legalább 48 órával a felszerelés után kell elvégezni.
- Minden nedves tisztítás előtt a laza szennyeződések megfelelő intézkedésekkel el kell távolítani.
- Használjon kifejezetten a nora[®] termékekre gyártott tisztító- és polírozószereket.
- Ne használjon 12-nél magasabb pH-értékű tisztítószeret.
- A tisztító- és polírozószerek nem befolyásolhatják hátrányosan a padlóburkolatok elektromos tulajdonságait / működését.
- Ne használjon szemcsés keféket, sem zöld, barna vagy fekete korongot.
- Az egylemezes gépek forgási sebessége az első vagy az alapvető tisztítás esetén nem haladhatja meg a 200 fordulat / perc sebességet.
- Ne használjon 1500 fordulat / perc sebességnél nagyobb sebességű gépeket. A megfelelő polírozáshoz elegendő védőszert kell használni.
- Háromdimenziós carvin-struktúrált (norament crossline), relief-struktúrált (norament serra) vagy gömbölyű felületeket nem szabad bevonni.
- A helyiségektől függően használhatók olyan termékek és eljárások, amelyek eltérnek a szabványtól, de a tisztítószer gyártójának ajánlásai szerint. Ezesetben kellő mennyiségű öntesztet kell végrehajtani annak biztosítására, hogy a tisztítási intézkedések, anyagok és gépek megfeleljenek a speciális követelményeknek.
- Az alkalmazott termékek és folyamatok nem befolyásolhatják hátrányosan a padlóburkolat felületét és annak tulajdonságait (pl. DIN 18032 a sportcsarnok padlóinál).
- Az intenzív napsütésnek kitett területeken fokozott polírozószert alkalmazást igényelnek.