

Tárolási útmutató – NORA gumiburkolatok

Kiállítva: 2020. december

nora padlóburkolatok tárolása (DIN 7716 szabvány szerint)

1. Raktárhelyiség

A raktárhelyiségnek hűvösnek, száraznak, viszonylag pormentesnek és mérsékelt szellőztetettnek kell lennie.

A szabadban, időjárás viszontagságaitól védtelenül történő tárolás nem elfogadható.

2. Hőmérséklet

A nora padlóburkolatokat + 10°C és + 25°C között kell tárolni. Még magasabb hőmérséklet is csak rövid ideig elfogadható.

3. Fűtés

Fűtött raktárhelyiségekben a nora padlóburkolatokat el kell árnyékolni a hőforrástól, szellőzőnyílástól. A hőforrás és a tárolt áru közötti távolságnak legalább 1 m-nek kell lennie. Meleg levegővel fűtött helyiségekben ennél nagyobb távolság szükséges.

4. Nedvesség

Kerülni kell a nedves raktárhelyiségekben történő tárolást. Gondoskodni kell arról, hogy ne képződjön páralecsapódás. A 40-65%-os relatív légköri páratartalom a legelőnyösebb.

5. Megvilágítás

A padlóburkolatokat védeni kell a fénytől, különösen a közvetlen napfénytől és a magas ultraibolya-tartalmú erős mesterséges fénytől. A normál izzólámpákkal történő megvilágítás előnyben részesítendő.

6. Tárolás és kezelés

Gondoskodni kell arról, hogy a padlóburkolatokat feszültségmentes körülmények között, azaz feszültség, nyomás vagy egyéb deformáció nélkül tárolják, mivel a feszültségek elősegítik mind a tartós deformációt, mind a repedezést.

7. Burkolás

A terméket nemcsak tárolás, hanem burkolás és használat közben is az útmutatóban leírtaknak megfelelő körülmények között kell tartani

Legalább 48 órával a burkolás megkezdése előtt kerüljön kicsomagolva a termék abba a helyiségbe, ahol le szeretnék fektetni.

A helyiség hőmérséklete minimum 18°C legyen és ne haladja meg a 29°C-t

8. Általános

A tekercseket függőlegesen tárolja, ne rakja egymásra sem az anyagot, sem a raklapokat.

A megfelelően tárolt és kezelt gumitermékek hosszú ideig (min. 2 évig) szinte változatlanul megőrzik tulajdonságaikat.